Fortgeschrittenes Physik Lab SS19 $\,$

Experiment: Faraday- und Pockelseffekt

(Durchgeführt am: (01-02).09.19 bei Leena Diehl)

Erik Bode, Damian Lanzenstiel (Group 103)

9. Oktober 2019

Zusammenfassung

Inhaltsverzeichnis

1	Theoretische Grundlagen									
	1.1 Doppelbrechung									
	1.2 Pockels Effekt									
2	Auswertung									
	2.1 Pockelseffekt									
	2.2 Faraday Effekt									
3	Tabellen									
4	Bilder									
5	Bibliograpy									
Li	teratur									
6	Anhang									

1 Theoretische Grundlagen

1.1 Doppelbrechung

Doppelbrechung ist eine Eigenschaft von optisch anisotropen Stoffen. In diesen ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit abhängig von Richtung und Polarisation der durchdringenden Welle. Das führt dazu, dass die Welle in zwei Teilstrahlen aufgespalten wird.

1.2 Pockels Effekt

Der Pockels Effekt tritt nur in Kristallen ohne Symmetriezentren auf, bei welchen eine Doppelbrechung durch Anlegen einer externen Spannung auf. Die Begründung dafür is, dass die Permittität ϵ nicht konstant ist, sondern vom angelegten Magnetfeld abhängig ist. Die im Versuch verwendete Pockelszelle besteht aus 4 Ammoniumdihydrogenphosphat (ADP, $NH_4H_4PO_4$) Kristallen, welche im 45°-Y-Cut vorliegen.

Der Indexellipsoid des Kristalls bis zu ersten Ordnung ist wie folgt:

$$\frac{x_1^2}{n_1^2} + 2r_{41}x_2E_1x_3 + \frac{x_2^2}{n_1^2} + 2r_{41}x_1E_2x_3 + \frac{x_3^2}{n_3^2} + 2r_{63}x_1x_2E_3 = 1$$
 (1)

Hierbei ist optische Achse im feldfreien Fall die x_3 Achse. Wenn ein Elektrisches Feld entlang der x_1 Achse angelegt ist, gilt das Folgende:

$$\frac{x_1^2}{n_1^2} + 2R_{41}x_2E_1x_3 + \frac{x_2^2}{n_1^2} + \frac{x_3^2}{n_3^2} = 1$$
 (2)

Y-Cut: Koordinatenwechsel durch Drehung um x_1 Achse:

$$x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} (x_2' x_3') \qquad x_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} (x_2' x_3')$$
 (3)

2 Auswertung

2.1 Pockelseffekt

Zur Auswertung des Pockelseffekt werden die Elektrooptischen Konstanten auf zwei Arten bestimmt.

Für die Auswertung der Methode bei der eine Sägezahnspannung an den Pockelszellen angelegt wurde werden als erstes die 15 Datensätze geplottet und mit dem Python Packet scipy.optimize über curve_fit angepasst. Hierbei wurde für den anstieg der Sägezahnspannung die Form einer Geraden gewählt. Für die Spannung der Photodiode wurde als erstes die Form eines Sinus verwendet. Hier ließ sich jedoch die Kurve mit diesem nicht gut anpassen (siehe Abbildung ??). Aus diesem Grund wurde ein Polynom neunten Grades (siehe Gleichung 4) an die Kurve gefittet. Dieser ist zusammen mit dem Linearen Fit in Abbildung 1 zu finden.

$$f(x) = ax^{9} + bx^{8} + cx^{7} + dx^{6} + ex^{5} + fx^{4} + gx^{3} + hx^{2} + ix + g$$

$$\tag{4}$$

Von diesem wurde dann das Maximum und Minimum bestimmt. Mit den x-Werten dieser konnten nun




Abbildung 1: Datenpunkte der ersten Messmethode mit Sägezahnspannung. In rot der Fit an die Steigung der Sägezahnkurve und in grün die Polynom Anpassung an die Datenpunkte der Photodiode.

die Spannungen der Sägezahnkurve bestimmt werden, indem sie in den Linearen Fit eingesetzt wurde:

$$U_{\text{Sägezahn}} = mx_{\text{max/min}} + c \tag{5}$$

Der Fehler auf die Spannung ergibt sich über Gaußsche Fehlerfortpflanzung durch Gleichung 6

$$\sigma_{U_{\text{Sägezahn}}} = \sqrt{\left(mx_{\text{max/min}}\sigma_c\right)^2 + \left(\left(c + x_{\text{max/min}}\right)\sigma_m\right)^2}$$
 (6)

Nun können die beiden Werte der Spannung voneinander abgezogen werden und man erhält die Spannungsdifferenz $U_{\frac{\lambda}{2}}$. Der Fehler bekommt man durch:

$$\sigma_{U_{\lambda/2}} = \sqrt{\left(U_{\text{max}}\sigma_{U_{\text{min}}}\right)^2 + \left(U_{\text{min}}\sigma_{U_{\text{max}}}\right)^2} \tag{7}$$

Da 15 Messreihen erstellt wurde wird nun der Gewichtete Mittelwert dieser Werte genommen. Für dies wird Gleichung 8 verwendet, der Fehler gibt sich wie in Gleichung 9.

$$\bar{x}_g = \frac{\sum_i g_i x_i}{\sum_i g_i}$$
 with $g_i = \frac{1}{\sigma_i^2}$ (8)

$$\sigma_{\bar{x}_g} = \frac{1}{\sqrt{\sum_i 1/\sigma_i^2}} \tag{9}$$

Als Wert ergibt sich für die Spannung dadurch

$$U_{\frac{\lambda}{2}} = 2.1278 \pm 0.0024 \,\mathrm{V}$$

. Um nun die Elektrooptische Konstante r_{41} zu bestimmen wird Gleichung ?? verwendet. Die Spannung muss davor jedoch noch um den Faktor 100 vergrößert werden, da sie im Versuch um diesen Faktor gedämpft wurde. Die Werte für die Rechnung sind in der Versuchsanleitung [?] zu finden und wurden als fehlerfrei betrachtet. Damit ergab sich über die 1.Methode ein Wert von

$$r_{41} = (26.489 \pm 0.030) \frac{\text{pm}}{V}$$

Die zweite Methode die Konstante zu bestimmen ist über Gleichspannung. Hierbei ist die Spannung die Differenz zwischen den beiden gemessenen Gleichspannungssignalen. Da sich diese sehr schlecht haben einstellen lassen wurden für positive so wie negative Spannung das Signal sechs mal gemessen. Aus diesen wir nun als erstes der Arithmetische Mittelwert bestimmt so wie dessen Fehler. Hierbei werden die Gleichungen 10 und 11 verwendet um den Fehler zu bestimmen.

$$\sigma_x = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2 \tag{10}$$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} \tag{11}$$

Mit dem Mittelwert der beiden Spannungen wird nun der die Differenz der beiden Bestimmt. Der Fehler berechnet sich hier wie bei der Gleichung 7. Damit ergibt sich als Wert für die Spannung

$$U_{\frac{\lambda}{2}} = (255.60 \pm 0.30) \,\mathrm{V}$$

Dies kann wie bei der ersten Methode in die Gleichung?? eingesetzt werden wodurch sich der Wert für die Elektrooptische Konstante von

$$r_{41} = (22.051 \pm 0.026) \times \frac{\text{pm}}{\text{V}}$$

ergibt.

2.2 Faraday Effekt

Für die Auswertung des Faraday Effekts soll der Material abhängige Verdetkonstante bestimmt werden. Hierfür wird als erstes die Eingestellte Stromstärke gegen den gemessenen Drehwinkel aufgetragen. Die mit curve_fit angepasste Gerade ist in Abbildung 2 zu finden. Die Geradengleichung lautet:

$$\alpha = (2.642 \pm 0.021) \frac{\circ}{\Lambda} \cdot I + (0.70 \pm 0.06)^{\circ}$$

Nun wird einmal für eine reale und eine ideale Spule die Verdetkonstante bestimmt.

Für eine reale Spule kann man Gleichung 12 nehmen. Hierbei ist $\frac{\alpha}{I}$ gerade die Steigung der Geraden und der Faktor 2556 ein Wert der im Staatsexamen[?] mit der Gleichung ?? für eine reale Spule berechnet wurde.

$$V_{real} = \frac{\alpha}{A \cdot 2556} \tag{12}$$

Damit ergibt sich ein Wert für die Konstante von

$$V_{real} = (0.001034 \pm 0.000008) \frac{\circ}{A}$$

Für eine ideale Spule wird die Gleichung 13 verwendet.

$$V_{ideal} = \frac{\alpha}{A} \frac{L}{Nl} \approx \frac{\alpha}{A \cdot 3086} \tag{13}$$




Abbildung 2: In rot die gemessenen Datenpunkte und in blau der lineare Fit an diese. Es wurden keine Fehler mit eingezeichnet da diese zu klein waren um sie sinnvoll darzustellen.

Hierbei ist L die Länge der Spule l die Länge des Materials in der Spule und N die Anzahl der Windungen. Werte sind in der Versuchsanleitung zu finden[?]. Hier ergibt sich für die Verdetkonstante ein Wert von:

$$V_{ideal} = (0.000856 \pm 0.000007) \frac{\circ}{\text{A}}$$

Um diese mit der Angabe des Herstellers von $V_{HS}=0.05\,\frac{\rm min}{\rm O\,e\,\,cm}$ zu vergleichen müssen die Werte umgerechnet werden dabei gilt:

$$1 A = \frac{100}{79.59} Oe cm$$
 $1 Grad = 60 min$

Damit ergeben sich die Werte von:

$$V_{real} = (0.0494 \pm 0.0004) \frac{\text{min}}{\text{Oe cm}}$$

$$V_{ideal} = (0.04088 \pm 0.00032) \frac{\text{min}}{\text{Oe cm}}$$

3 Tabellen

Tabellenverzeichnis

4 Bilder

A 1	•		11		•	1 .	,
/\	n	nı		lungsverze	10	nnı	
Δ	v	IJΙ	IU	ungsverde	IU.		IJ
				0			

1	Plot zu Versuchsteil 1	3
2	Datenpunkte und Fit der Faraday Messung	5

5 Bibliograpy

Literatur

6 Anhang